

かんたんガイドブック

Galaxy A23 5G



初期設定から使いこなしまで、
はじめてのスマホでもあんしん！

かんたんガイドブック 目次

はじめに

各部の名称 ★★★☆☆	P.03
各部の名称を確認する	P.03
基本操作の紹介 ★★★☆☆	P.04
タッチパネルを操作する	P.04
文字を入力する	P.04
フリック操作で文字を入力する	P.05
ホームボタンの動き	P.05
戻るボタンの動き	P.05
初期設定をしよう ★★★☆☆	P.06
初期設定を行う	P.06
ご使用の準備 ★★★☆☆	P.09
電源を入れてスタート画面、ホーム画面、アプリ一覧を表示する	P.09
設定一覧を表示する	P.09

基本の設定

ホーム画面を設定しよう ★★★☆☆	P.10
ホーム画面の種類	P.10
One UIホーム→かんたんモード	P.10
お好みのアプリをホーム画面に追加する	P.11
ホーム画面からアプリを削除する	P.11
かんたんモードでの操作 ★★★★★	P.12
Galaxy使い方相談を利用する	P.12
かんたん電話に連絡先を登録する	P.12
便利な通知パネル／クイックパネル ★★★★★☆	P.13
通知パネルを表示する	P.13
クイックパネルを表示する	P.13
マナーモードに設定する	P.14
機内モードに設定する	P.14
Wi-Fiを設定する	P.14
セキュリティを設定しよう ★★★☆☆	P.15
画面ロックの種類	P.15
画面ロックを設定する	P.15
顔認証を登録する	P.16
指紋認証を登録する	P.16

基本操作

電話をしよう ★★★★★	P.17
電話をかける	P.17
電話を受ける	P.17
電話番号を連絡先に登録する	P.18
履歴から連絡先に登録する	P.18
カメラを使いこなそう ★★★★★	P.19
カメラの起動	P.19
基本の撮り方	P.19
かんたん操作	P.20
カメラモードの紹介	P.20
スクリーンショット	P.21
写真をみる(ギャラリー)	P.21
QRコードを読み取る	P.22

スマホを楽しむ

メッセージを利用しよう ★★☆☆☆	P.23
メッセージを送信する	P.23
メッセージを読む／返信する	P.24

※ ★マークは使用頻度を表しています。

LINEで会話しよう ★★★☆☆ P.25

- アプリをインストールする P.25
- 友だちと会話する P.26
- QRコードで友だちを追加する P.26

Googleマップを活用しよう ★★★★★ P.27

- 位置情報をONに設定する P.27
- 現在地から目的地までの経路を検索する P.28
- 現在地を調べる P.27
- 電車の出発時刻、到着時刻を検索する P.28

アラーム／メモ帳を利用しよう ★★★★★ P.29

- アラームを利用する P.29
- カレンダーに予定を入れる P.30
- Galaxy Notesを利用する P.29

スマホでお支払いをしよう ★★★★★ P.31

- おサイフケータイを利用する P.31

インターネットで検索しよう ★★★★★ P.32

- 文字で検索する P.32
- 声で検索する P.32

YouTubeを視聴しよう ★★★★★ P.33

- YouTubeを視聴する P.33

健康管理をしよう ★★★★★ P.34

- 毎日の健康管理をする(S Health) P.34
- S Health画面の見方 P.34

スマホを使いこなそう

自分好みに設定しよう ★★★★★ P.35

- 文字サイズの変更 P.35
- ブルーライトフィルター設定(目の保護モード) P.36
- ロングタッチの時間の設定 P.35
- ウィジェットの配置 P.36

スマホを快適に保とう ★★★★★ P.37

- 端末をメンテナンスする(デバイスケア) P.37

データをシェアしよう ★★★★★ P.38

- ギャラリーから共有する P.38
- マイファイルから共有する P.38

データを引き継ごう ★★★★★ P.39

- フィーチャーフォンからデータを移行する P.39
- スマートフォンからデータを移行する P.39

あんしん機能

緊急時もあんしん ★★★★★ P.40

- FMラジオ P.40
- SOSメッセージを送信する P.41
- 電池が少ない時に電池の消費を抑える(緊急時長持ちモード) P.40

リモート追跡 ★★★★★ P.42

- 本機種を紛失時にリモートで探せるように設定する(端末リモート追跡) P.42

Galaxy Membersを活用しよう ★★★★★ P.43

- 困ったときはカスタマーサービスへ電話で相談する P.43
- 特典を楽しむ P.43

お子様のスマホ利用を管理する ★★★★★ P.44

- ペアレンタルコントロールの設定 P.44

オンライン版操作ガイド ★★★★★ P.45

- スマホで操作方法を見よう P.45

各部の名称

使用頻度 ★★★★★

各部の名称を確認する



- ❶ Ⅲ：履歴ボタン・・・最近使用したアプリの一覧が表示されます。
- ❷ ○：ホームボタン・・・操作中の画面からホーム画面に戻ります。詳細はP.05をチェック。
- ❸ <：戻るボタン・・・直前の画面に戻ります。詳細はP.05をチェック。

履歴ボタンと戻るボタンの位置は入れ替えできます。

・ホーム画面で画面上部のステータスバーを下にスワイプし、「」をタップ→「ディスプレイ」→「ナビゲーションバー」→「ボタンの順序」をタップします。

※ 本機種のメインカメラのレンズの周囲および側面には、端末保護のための透明な保護シートがついています。ご使用の際は必要に応じて取り外してください。

基本操作の紹介

使用頻度 ★★★★★

はじめに

基本の設定

基本操作

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう

あんしん機能


タッチパネルを操作する




タップ(画面に1回タッチ)
指で画面をトンと1回軽くたたきます。
アプリの起動や選択ができます。



ロングタッチ(長押し)
特定の場所を押したままにします。
メニューなどを表示します。



ピンチアウト(広げる)／**ピンチイン**(縮める)
2本の指を広げたり、縮めたりします。
写真や地図などを拡大・縮小する際に
使います。



スワイプ(軽くなぞる)
表示画面を指で軽くなぞります。
電話に出るときや、画面やページを
めくるときに使います。

文字を入力する


文字入力が可能なときは、文字入力用のキーボードを表示し、キーをタップして入力できます。

クリップボード キーボードモード切替 音声入力

記号	絵文字	キーボード設定
文字キーの操作を逆にする (例) う→い→あ ※通常：あ→い→う	1字消去	キーボード設定 キーボードの種類などを 変更できます。
左へカーソル移動	右へカーソル移動	1字消去
数字／記号入力	スペース／変換	右へカーソル移動 同じ文字を続けて入力する際 などに使います。 (例)「ああ」と入力する場合
ひらがな／英語切り替え	改行／実行／決定	スペース／変換
濁点、半濁点、 大文字／小文字切り替え		改行／実行／決定

フリック操作で文字を入力する

フリック操作とは、画面を指で上下左右にすばやくはらうように操作することです。ここでは、テンキーフリックキーボードに設定し、「ふ」をフリック操作で入力する例を説明します。




1 「は」をロングタッチ

2 「ふ」を入力するので、上にフリック

3 「ふ」が入力される

ホームボタンの動き

ホームボタン(○)をタップすると、どんな画面からでもホーム画面を表示できます。




1 「○」をタップ

2 ホーム画面が表示される

戻るボタンの動き

戻るボタン(<)をタップすると、1つ前の画面に戻ります。



1 「<」をタップ

2 1つ前の画面に戻る

初期設定をしよう

使用頻度 ★★☆☆☆


はじめに

初期設定を行う

初めて本機種の電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って初期設定を行ってください。



1 「日本語」が表示されていることを確認して、「開始」をタップ



2 「全てに同意(任意)」にチェックを入れ、「同意する」をタップ




3 Galaxyアプリおよびサービスの権限を確認し、「同意する」をタップ



4 接続したいWi-Fiネットワークをタップ
・パスワードが必要な場合は入力して「接続」をタップします。



5 「次へ」をタップ



6 「コピーしない」をタップ
・アプリとデータのコピーをする場合は、「次へ」をタップして、画面に従って操作します。



7 「アカウントを作成」をタップ



8 「自分用」をタップ

・Googleアカウントをお持ちの場合はメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップします。

基本の設定

基本操作

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう

あんしん機能




9 「姓」「名」を入力して「次へ」をタップ




10 「生年月日」「性別」を設定して「次へ」をタップ



11 使用したい Gmail アドレスをタップして「次へ」をタップ
 ・「自分で Gmail アドレスを作成」をタップして、好きなアドレスを設定することもできます。




12 使用したいパスワードを入力して、「次へ」をタップ
 ・ロボットによる認証画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。




13 内容を確認して、「はい、追加します」をタップ



14 「次へ」をタップ



15 内容を確認して「同意する」をタップ



16 内容を確認して「同意する」をタップ




- 17 「スキップ」をタップし、「今回はスキップ」をタップ
- 画面ロックの設定は後から行えます。詳細はP.15をチェック。



- 18 「同意する」をタップ



- 19 「同意する」をタップ



- 20 「次へ」をタップ



- 21 Galaxyアカウントの設定画面が表示されるので、画面に従って操作



- 22 「完了」をタップ
- 初期設定は完了です。


ご使用の準備

使用頻度 ★★★★★

電源を入れてスタート画面、ホーム画面、アプリ一覧を表示する



- 1 電源ボタン(指紋センサー)を長く押す



- 2 スタート画面を上から下にスワイプ



- 3 ホーム画面を上から下にスワイプ



- 4 アプリ一覧が表示される
 - 左右にスワイプしてアプリ一覧のページを切り替えます。

設定一覧を表示する



- 1 ホーム画面を下から上にスワイプ



- 2 「⚙️」をタップ



- 3 設定一覧が表示される

ポイント

アプリ一覧から「設定」をタップしても設定一覧を表示できます。



ホーム画面を設定しよう

使用頻度 ★★★★★

はじめに

ホーム画面の種類

Galaxy A23 5Gには2種類のホーム画面があります。



オススメ

One UIホーム

シンプルでスムーズな使い心地のGalaxyオリジナルのホーム画面です。

※ 本書では「One UIホーム」からの操作で説明しています。



かんたんモード

大きな文字と大きなアイコンで見やすく、より簡単に使えるホーム画面です。

ポイント (かんたんモード)

- ①よく使う機能だけを設定して操作できます。
- ②よく使う連絡先をホーム画面に設定し、かんたんに連絡することができます。
- ③長押し認識時間が長くなり、誤操作を防ぐことができます。

詳細はP.12をチェック。


基本の設定

基本操作

One UIホーム→かんたんモード



- 1 ホーム画面を下にスワイプし、「」をタップ



- 2 「ディスプレイ」をタップし、「かんたんモード」をタップ



- 3 「かんたんモード」をタップし、「」にする

ポイント

ホーム画面で「かんたんモードはこちら」をタップしても変更できます。



かんたんモードからOne UIホームに戻す操作 3 で「かんたんモード」をタップし、「 (OFF)」にします。

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう

あんしん機能


お好みのアプリをホーム画面に追加する



- 1 ホーム画面を上からスワイプし、アプリ一覧からホーム画面に追加したいアプリをロングタッチ




- 2 「ホームに追加」をタップ



- 3 ホーム画面にアプリが追加される


ホーム画面からアプリを削除する



- 1 ホーム画面から削除したいアプリをロングタッチ



- 2 「削除」をタップ



- 3 ホーム画面からアプリが削除される

かんたんモードでの操作

使用頻度 ★★★★★

はじめに

Galaxy使い方相談を利用する

スマホの使い方に困ったときに、ワンタップでGalaxy専用サポートセンターにお問い合わせをすることができます。

※ フリーダイヤルのため通話料は無料となります。



1 ホーム画面を右にスワイプ



2 「Galaxy使い方相談」をタップ



3 「☎」をタップ

かんたん電話に連絡先を登録する



1 ホーム画面を右にスワイプ



2 「👤」をタップ



3 「連絡先を登録」または「既存の連絡先を追加」をタップ



4 以降は画面に従って、連絡先を登録してください

▶ かんたんモードへの切り替えについては、P.10をチェック。

基本の設定

基本操作

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう

あんしん機能

便利な通知パネル／クイックパネル

使用頻度 ★★★★★☆

設定を開くことなく、様々な機能をすばやく起動できます。

通知パネルを表示する



1 ホーム画面を下に
スワイプ



2 通知パネルが表示
される

設定一覧が表示されます。

アイコンをタップして、いろいろな機能の
設定を行えます。

不在着信などの通知内容を確認する
ことができます。

クイックパネルを表示する



1 通知パネルを下に
スワイプ



2 クイックパネルが
表示される

クイックパネルやステータスバーの
設定を行えます。

アイコンをタップして、いろいろな機能の
設定を行えます。

クイックパネルを左右にスワイプして、
クイックパネルのページを切り替える
ことができます。

マナーモードに設定する

マナーモードOFF



バイブ



サイレント



- 1 ホーム画面を下にスワイプ
- 2 通知パネルの「」をタップすると「」となり、バイブが設定される
バイブ設定時に「」をタップすると「」となり、サイレントに設定される

機内モードに設定する



- 1 ホーム画面を下にスワイプ
- 2 通知パネルの「」をタップ
 - ・「」となり、機内モードがONになります。

Wi-Fiを設定する



- 1 ホーム画面を下にスワイプ
- 2 通知パネルの「」をタップ
 - ・「」となり、Wi-FiがONになります。

セキュリティを設定しよう

使用頻度 ★★★★★

Galaxyは多様なセキュリティをご用意しています。

画面ロックの種類


画面ロックに「パターン」「PIN」「パスワード」を設定しておく、他人が勝手にスマートフォンを操作することを防ぐことができます。また、顔認証や指紋認証を登録しておく、スタート画面を正面から見たり、電源ボタン(指紋センサー)に指を触れるだけでロックを解除できるようになります。場合によって便利に使い分けてください。

顔認証

顔を画面(フロントカメラ)に向けて行う認証機能です。

指紋認証

登録した指を電源ボタン(指紋センサー)に触れて行う認証機能です。



スワイプ

画面をなぞるロック解除方法です。



パターン

設定した形に指でなぞってロック解除する方法です。



PIN

設定した4桁以上の数字を入力し、ロック解除する方法です。



パスワード

設定した英字を1字以上含む4文字以上の文字を入力し、ロック解除する方法です。

画面ロックを設定する



1 ホーム画面を下にスワイプし、「設定」をタップ



2 「ロック画面」をタップ



3 「画面ロックの種類」をタップ




4 好きなロック解除方法を選択し、設定を行うことで画面ロックができる

顔認証を登録する

事前に画面ロック (P.15) を「パターン」／「PIN」／「パスワード」に設定しておいてください。




1 画面ロックの種類の中から「顔認証」をタップ



2 「続行」をタップし、枠内に顔が収まるようにして登録

- メガネをかけている場合は、途中で一度外します。
- 顔認証についての設定画面が表示された場合は、画面に従って設定します。




3 「完了」をタップ

- 「スワイプするまでロック画面を維持」をONにすると、顔認証後スワイプするまでロック画面を維持します。OFFにすると、ロック前に表示していた画面に移動します。

指紋認証を登録する

事前に画面ロック (P.15) を「パターン」／「PIN」／「パスワード」に設定しておいてください。



1 画面ロックの種類の中から「指紋認証」をタップし、「続行」をタップ



2 電源ボタン (指紋センサー) に指を繰り返し置き登録



3 「完了」をタップ

- 続けて指紋を登録する場合は、「追加」をタップし、別の指の指紋を登録します。


電話をしよう

使用頻度 ★★★★★

電話をかける



1 ホーム画面で「☎」をタップ



2 「キーパッド」をタップ



3 電話番号を入力して「☎」をタップ




4 相手が電話を受けると通話が始まる。通話を終了するときは、「☎」をタップ

電話を受ける



1 「☎」を右にスワイプ
・かんたんモードに設定している場合、「☎」をタップします。



2 通話を終了するときは、「☎」をタップ



3 画面の上に「通話終了」が出れば終了です


ポイント

Galaxyでは通話内容を録音することができます。聞き逃しの心配もなく、あんしんです。設定方法は以下の通りです。
ホーム画面で「☎」→「⋮」→「設定」→「通話を録音」→「通話の自動録音」の「☐」(OFF)をタップし「☑」(ON)にします。

電話番号を連絡先に登録する




1 ホーム画面で「C」をタップし、「連絡先」をタップ



2 「+」をタップ




3 連絡先の保存先をタップ




4 名前や電話番号を入力し、「保存」をタップして連絡先に登録

履歴から連絡先に登録する



1 履歴画面から登録したい電話番号をタップし「連絡先に追加」をタップ



2 「連絡先を新規作成」をタップ



3 名前などを入力し、「保存」をタップして連絡先に登録

ポイント

かんたんモードの場合は、ホーム画面を右にスワイプした画面に連絡先を登録できます。詳細はP.12をチェック。



カメラを使いこなそう

使用頻度 ★★★★★

カメラの起動



電源ボタン(指紋センサー)を「カチカチ」とすばやく2度押す

または



ホーム画面で「」をタップ

または



ロック中の画面の「」を上にはスワイプ

ポイント

ホーム画面や他のアプリを使用中でも電源ボタン(指紋センサー)を2度押せば、すぐにカメラが起動します。

基本の撮り方

写真モード



動画モード




- 1 **フラッシュ**: タップすると「自動/オン/オフ」が切り替えられます。
- 2 **カメラモードの切り替え**: 左右にスワイプまたはタップしてカメラモードを切り替えます。
詳細はP.20をチェック。
- 3 撮影した写真や動画を確認できます。
- 4 **シャッターボタン**: 写真モードのときにタップすると写真が撮れます。
- 5 **録画ボタン**: 動画モードのときにタップすると動画が撮れます。
- 6 **メインカメラとフロントカメラを切り替えます**。

• 撮りたいものをタップしポイントを合わせます。

かんたん操作


ズームイン／アウト



画面を2本の指で広げたり縮めたりすると、ズームイン／アウトができます。

- 「」をタップしてもズームできます。

メインカメラとフロントカメラの切り替え



画面を上下どちらかにスワイプするとメインカメラとフロントカメラを切り替えられます。

- 「」をタップしても切り替えられます。

カメラモードの紹介



左右にスワイプまたはタップしてカメラモードを切り替えます。

- フォン: Snapchatレンズで加工された顔写真を撮れます。
- ポートレート: 顔を検出して、背景をぼかした写真を撮れます。
- 写真: 写真を撮影します。
- 動画: 動画を撮影します。
- その他: パノラマ撮影などいろいろな撮影ができます。

ポイント



フロントカメラにすると、手のひらをフロントカメラに向けるだけで、自動的に撮影できるセルフタイマーが起動します。シャッターボタンを押す必要がなく、快適にセルフイー撮影ができます。

スクリーンショット



- 1 スクリーンショットを撮りたい画面を表示して、音量を下げるボタンと電源ボタン(指紋センサー)をすばやく同時に押す



- 2 画面が画像としてギャラリーに保存される

ポイント




サイト閲覧時は「」をタップすると、キャプチャする範囲を下に広げることができます。長い画面も一枚に保存できます。

写真をみる(ギャラリー)



- 1 ホーム画面を上からスワイプし、アプリ一覧から「ギャラリー」をタップ



- 2 見たい写真や動画をタップ




- 3 画像が表示されます。動画の場合は自動でプレビューが流れます。「」をタップすると、音も再生されます。

QRコードを読み取る

QRコードを読み込むことで、かんたんにサイトにアクセスすることができます。右のQRコードを読み取ると、Galaxy A23 5Gの公式サイトを表示することができます。



1 ホーム画面で「」をタップ



2 「」をタップ



3 「QRコードをスキャン」をタップ
・「 (ON)」にします。



4 「」をタップ
・撮影画面に戻ります。



5 QRコードにカメラを向けて映す



6 表示されるポップアップをタップ
・読み込んだ先のサイトを表示します。

※ QRコードからカメラを10cm程度離し、画面をタップしてピントを合わせると読み取りやすくなります。

メッセージを利用しよう

使用頻度 ★★☆☆☆☆

電話番号だけでメッセージを送受信できます。

メッセージを送信する



1 ホーム画面を上からスワイプし、アプリ一覧から「メッセージ」をタップ



2 「」をタップ



3 メッセージを送る電話番号やメールアドレスを入力または連絡先をタップ



4 メッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力



5 「」をタップ



6 メッセージが送信される

メッセージを読む／返信する



- 1 ホーム画面を上からスワイプし、アプリ一覧から「メッセージ」をタップ



- 2 メッセージを読みたい連絡先をタップ



- 3 メッセージが表示される



- 4 メッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力



- 5 「」をタップ



- 6 メッセージが送信される

LINEで会話しよう

使用頻度 ★★★★★

LINE(ライン)は無料通話&無料メッセージアプリです。

※ LINEのご利用にはインストールが必要です。

アプリをインストールする



- 1 ホーム画面で「Playストア」をタップ



- 2 検索ボックスをタップ



- 3 検索ボックスに「らいん」と入力し、「LINE(ライン)」をタップ




- 4 「インストール」をタップ
・インストールを開始します。



- 5 インストール終了後、「開く」をタップ
・アプリが起動します。



- 6 「新規登録」をタップ



- 7 以降は画面に従って、LINEの初期設定を行ってください

QRコードで友だちを追加する



- 1 LINEのホーム画面で右上の「&」をタップ



- 2 「QRコード」をタップ



- 3 友だちのQRコードにカメラを合わせ、読み取る
- ・「マイQRコード」をタップすると自分のQRコードが表示されます。



- 4 「追加」をタップ
- ・友だちに登録されます。

友だちと会話する




- 1 LINEのホーム画面で「友だち」をタップし、トークしたい相手をタップ



- 2 「トーク」をタップ



- 3 文字を入力し、「▶」をタップしてメッセージを送る
- ・「😊」をタップするとスタンプを送れます。



- 4 「😊」をタップすると、写真や動画を送れる

Googleマップを活用しよう

使用頻度 ★★★★★☆

現在地だけでなく乗換案内やドライブルートなどが検索できる便利な地図アプリです。

位置情報をONに設定する



1 ホーム画面を下にスワイプ




2 通知パネルを下にスワイプ



3 「位置情報」をタップしてONにする

- 確認画面が表示された場合は画面に従って操作します。

現在地を調べる



1 ホーム画面で「Google」フォルダをタップし、「マップ」をタップ



2 画面上の「○」をタップ



3 現在地が表示される



4 画面を2本の指で広げたり縮めたりすると、拡大縮小できる

現在地から目的地までの経路を検索する



- 1 検索ボックスに行きたい場所の名前や住所を入力して、「経路」をタップ



- 2 「車」「電車」「徒歩」「タクシー」「自転車」での経路が表示される



- 3 「ナビ開始」をタップ



- 4 経路案内が開始される

電車の出発時刻、到着時刻を検索する



- 1 電車の経路の画面で左上の出発時刻をタップ



- 2 「出発」「到着」「最終」のいずれかの時刻を決めて「設定」をタップ



- 3 変更された出発・到着時刻が表示されるので、好きな経路をタップ



- 4 詳しい経路が表示される

アラーム／メモ帳を利用しよう

使用頻度 ★★★★★

毎日の生活を助ける便利なアプリです。

アラームを利用する



1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覧から「時計
」をタップ



2 「アラーム」をタッ
プし「+」をタップ




3 時間と分をスワイ
プまたはタップし
て入力



4 「保存」をタップす
るとアラームが設
定される


Galaxy Notesを利用する




1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覧から「Galaxy Notes」
をタップ



2 右下の「+」を
タップ



3 タイトルとメモを
入力し、「<」を
タップ




4 「<」をタップ
・ノートが保存されま
す。


カレンダーに予定を入れる



- 1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覽から「カ
レンダー」をタップ



- 2 予定を入れたい日
をタップ
・左右にスワイプして
月を変更できます。



- 3 「+」をタップ




- 4 予定のタイトルを
入力



- 5 予定の開始日、開
始時間をタップ
し、設定
・終日の予定を設定す
る場合は「終日」を
タップします。



- 6 予定の終了日、終
了時間をタップ
し、設定



- 7 そのほか必要な項
目を設定



- 8 「保存」をタップ
・予定が保存されま
す。

スマホでお支払いをしよう

使用頻度 ★★★★★

現金を持ち歩かなくてもスマホ1つでお買い物ができます。


おサイフケータイを利用する



- 1 アプリ一覧から「Galaxy」をタップし、「おサイフケータイ」をタップ



- 2 「次へ」をタップ



- 3 利用規約を確認し、チェックマークをタップしてチェックを入れ、「次へ」をタップ
- 初期設定画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。



- 4 「次へ」をタップし、Googleアカウントでログイン
- 画面に従ってログイン操作をしてください。



- 5 「次へ」をタップ
- フェリカネットワークスからのお知らせを受け取る場合は、「ON」にします。



- 6 ご利用になりたいサービスをタップし、登録・設定を行う
- 以降は画面に従って操作してください。

インターネットで検索しよう

使用頻度 ★★★★★☆

はじめに

知りたいことや困ったことをその場ですぐに調べることができます。


文字で検索する




1 ホーム画面で検索枠をタップ



2 調べたいワードを入力



3 「」をタップするか、検索予測をタップ




4 検索結果が表示されるので、見たいページをタップ

基本の設定

基本操作


声で検索する



1 ホーム画面で検索枠内の「」をタップ




2 調べたいワードを本機種に向かって発声



3 検索結果が表示されるので、見たいページをタップ

ポイント

検索枠内の「」をタップすると、Google レンズを利用できます。カメラを利用して画像検索をすることができます。



スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう


あんしん機能

YouTubeを視聴しよう


使用頻度 ★★★★★

どこにいてもお気に入りの動画、チャンネル、再生リストを視聴できます。

YouTubeを視聴する



- 1 ホーム画面で「Google」フォルダをタップし、「YouTube」をタップ



- 2 「Q」をタップ



- 3 視聴したい動画に関連するワードを入力



- 4 「Q」をタップするか、検索予測をタップ



- 5 入力したワードに関連した動画が表示される



- 6 視聴したい動画をタップ
・動画が再生されます。

ポイント


動画部分をタップすると以下のアイコンが表示され、動画を操作できます。

⏸ / ▶ : 動画の一時停止 / 再生

◀ : 前の動画を再生

▶ : 次の動画を再生

⏪ : フル画面に切り替え




健康管理をしよう

使用頻度 ★★★★★☆☆


はじめに

毎日の食事、睡眠、運動を記録し、手軽に健康管理ができます。


毎日の健康管理をする (S Health)



1 ホーム画面を上からスワイプし、アプリ一覧から「Galaxy」をタップし、「S Health」をタップ



2 「続行」をタップし、「次へ」をタップ
・オプションを利用する場合はタップしてチェックを入れます。



3 「続行」をタップ



4 S Healthの画面が表示される

基本の設定

基本操作

S Health画面の見方



- 1 1日の活動: 1日ごとの歩数、運動時間、活動カロリーを表示します。
- 2 歩数: 歩数をカウントします。
- 3 エクササイズ: トレーニングを行い、内容を記録します。
- 4 食事: 食事のカロリーを登録します。
- 5 睡眠: 睡眠時間を記録します。
- 6 体組成: 体重や体組成を記録します。
- 7 水分: 摂取した水分量(杯)を記録します。

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう

あんしん機能

自分好みに設定しよう

使用頻度 ★★★★★

ご利用者さまに合わせて本機種の仕様を変更できます。

文字サイズの変更



- 1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップ



- 2 「**ディスプレイ**」をタップ



- 3 「**文字サイズとフォントスタイル**」をタップ



- 4 「**文字サイズ**」の目盛りを左右に動かして調節
 - かんたんモード切り替え時は、大きい文字サイズに設定されます。

ロングタッチの時間の設定




- 1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップして、「**ユーザー補助**」をタップ



- 2 「**制御と操作**」をタップ



- 3 「**長押し時の認識時間**」をタップ



- 4 「**非常に短い**」「**短い**」「**普通**」「**長い**」「**カスタム**」の中から選んでタップ
 - かんたんモード切り替え時は「長い」に設定されます。

ブルーライトフィルター設定(目の保護モード)

画面のブルーライトを制限して、暖色を使用することで、目に優しい画面に設定します。



- 1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップして、「**ディスプレイ**」をタップ
- 2 「**目の保護モード**」をタップ
 - ・「**目の保護モード**」の「**OFF**」/「**ON**」をタップし、ブルーライトフィルターのON/OFFを切り替えることができます。
- 3 「**OFF**」をタップし、「**ON**」にする
- 4 「**スケジュールを設定**」でブルーライトフィルターを設定するタイミングを、「**色温度**」でブルーライトフィルターの濃度を設定

ウィジェットの配置

カレンダーやスケジュール、メモなどをホーム画面に配置して、スマホをもっと便利に使えます。



- 1 ホーム画面の空いたスペースをロングタッチして、「**ウィジェット**」をタップ
- 2 ウィジェットの種類をタップし、配置したいウィジェットをタップ
- 3 「**追加**」をタップ
- 4 ホーム画面にウィジェットが配置される

端末をメンテナンスする(デバイスカア)



1 ホーム画面を下にスワイプし、「」をタップ



2 「バッテリーとデバイスカア」をタップ



3 本機種の状態が表示されるので、「今すぐ最適化」をタップし、端末の最適化をする



4 最適化が完了したら「完了」をタップ

ポイント



スマホを最適化することでバッテリーのもちを良くしたり、ウイルスに感染していないかなどのチェックをすることができます。

データをシェアしよう

使用頻度 ★★★★★


はじめに

遠くの友人にも写真や動画をかんたんに共有できます。

ギャラリーから共有する



1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覽から「ギャ
ラリー」をタップ



2 共有したいデー
タをタップ



3 「<」をタップ



4 共有するアプリを
タップ
・以降は画面に従って
操作してください。

基本の設定


基本操作

スマホを楽しむ


スマホを使いこなそう

あんしん機能


マイファイルから共有する



1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覽から
「Galaxy」をタ
ップし、「マイファ
イル」をタップ



2 共有したいデー
タのあるフォルダ
まで移動



3 共有したいデー
タをロングタッチ
してチェックを入
れ、「共有」をタ
ップ



4 共有するアプリを
タップ
・以降は画面に従って
操作してください。

データを引き継ごう

使用頻度 ★★★★★

■ 事前準備

・前機種がフィーチャーフォンの場合
お使いのフィーチャーフォンのデータを
microSDカードにバックアップして、microSD
カードを本機種に差し込んでおいてください。

・前機種がスマートフォンの場合
Smart Switch アプリをインストールします。

< アプリ入手先 >

Google PlayまたはGalaxy Store



< ダウンロードページへのアクセス >
アプリ名で検索またはQRコード


Smart Switch



フィーチャーフォンから データを移行する




1 アプリ一覧から
「Smart Switch」
をタップ




2 「」をタップし、
復元するデータを
タップ
・以降は画面に従って
移行するコンテンツ
を選択し、データを
移行してください。

スマートフォンからデータを移行する



前機種



本機種



1 本機種と前機種を
近くに置いて、両
方の端末で
「Smart Switch」
をタップ

2 前機種で「データを送信」をタップし、本機
種で「データを受信」をタップ
・以降、送信方法の選択などについては画面に
従って操作して、データを移行してください。

3 完了したら「完了」
をタップ

日常でも万が一のときでも、あると嬉しいアプリです。

FMラジオ


緊急の時は情報収集にFMラジオが便利です。本機種に有線イヤホンマイクを接続することで、FMラジオを聴くことができます。

※ 別途φ3.5mmのイヤホンが必要です。



- 1 アプリ一覧から「Galaxy」をタップし、「ラジオ」をタップ
- 2 「」/」をタップし、ラジオをON/OFF
- 3 「スキャン」をタップし、受信できる放送局をスキャン
- 4 聴きたい放送局をタップ

電池が少ない時に電池の消費を抑える(緊急時長持ちモード)




- 1 電源ボタン(指紋センサー)を1秒以上押す
- 2 「緊急時長持ちモード」をタップ
- 3 利用規約を確認し、チェックを入れ、「同意」をタップ
- 4 「ON」をタップ
 - OFFにするには、電源ボタンを1秒以上押し、「緊急時長持ちモード」をタップします。

SOSメッセージを送信する

緊急時に電源ボタン(指紋センサー)を連続して3回または4回押すことで、SOSメッセージを送ったり、電話をかけることができます。



1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップして、「安全および緊急」をタップ



2 「SOSメッセージを送信」をタップ




3 「OFF」をタップし、「ON」にする
 ・確認画面が表示された場合は画面に従って操作します。




4 「連絡先から選択」をタップし、メッセージの送信先を連絡先から選択
 ・「連絡先を登録」をタップし、メッセージの送信先を登録して設定します。



5 メッセージの送信先を選択したら、「完了」をタップ



6 「<」をタップ



7 電源ボタンを押す回数を「3回」または「4回」から選択
 ・「自動発信」をタップすると、SOSメッセージを送信後に、電話を発信する相手を選択できます。

ポイント

操作7で設定した回数(3回または4回)分、電源ボタンを連続して押すと、SOSメッセージが送信されます。自動発信の設定をしていると、メッセージの送信後、設定した相手に電話を発信します。



リモート追跡

使用頻度 ★★★★★

はじめに

紛失時も本機種の追跡や画面ロックなどができるあんしんのサービスです。

本機種を紛失時にリモートで探せるように設定する(端末リモート追跡)



1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップ



2 「**生体認証とセキュリティ**」をタップ



3 「**端末リモート追跡**」をタップ



4 「OFF」をタップし、「**ON**」にする
・Galaxyアカウントが未登録の場合は、サインインしてください。

基本の設定

基本操作

スマホを楽しむ

スマホを使いこなそう



5 端末リモート追跡サービスが設定される


ポイント

本機種を探るときは、PCや他のスマホから以下のURLにアクセスしてください。

<https://www.galaxymobile.jp/apps/find-my-mobile/>

サイトからは以下の操作などを行えます。

- ・端末の位置を確認
- ・遠隔でロック
- ・端末の音を鳴らす
- ・端末のデータを消去



あんしん機能

Galaxy Membersを活用しよう

使用頻度 ★★★★★☆


困ったときはカスタマーサービスへ電話で相談する




1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覧から
「Galaxy
Members」を
タップ



2 「サポート」をタ
ップ



3 下にスクロールし
て「電話」をタップ



4 「☎」をタップ
・かんたんモード切り
替え時は、ホーム画
面の「Galaxy使い
方相談」をタップし、す
ぐに電話をかけるこ
とができます。

特典を楽しむ



1 ホーム画面を上
にスワイプし、ア
プリー覧から
「Galaxy
Members」を
タップ




2 「特典」をタップ



3 「Galaxy ルー
レット」をタップ

ポイント

毎月1日～5日限定の
キャンペーンを開催中。



※ 特典内容は変更になる
ことができます。


※QRコードからもアクセスできます。




ペアレンタルコントロールの設定



- 1 ホーム画面を下にスワイプし、「**設定**」をタップし、「**デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール**」をタップ




- 2 「**ペアレンタルコントロール**」をタップし、「**使ってみる**」をタップ



- 3 「**お子様**」または「**保護者**」をタップ
・以降は画面に従って、登録してください。

ポイント



ペアレンタルコントロールを設定することで、お子様のスマートフォンをリモートで管理することができます。

- ・位置情報確認
- ・本機種の利用時間の制限
- ・ダウンロードの制限(アプリケーション)など

オンライン版操作ガイド

使用頻度 ★★★★★

スマホで操作方法を見よう



1 ホーム画面で「

YouTubeアプリの起動画面。中央にはQRコードが表示されており、このQRコードがピンク色の枠で強調されています。

2 画面にGalaxy A23 5G使い方サイトのQRコードを表示する



3 表示されるポップアップをタップ
・Galaxy A23 5G使い方サイトを表示します。

※ QRコードの読み取り方について、詳細はP.22をチェック。



Galaxy Members

Galaxyユーザーのためのアプリ



最新ニュース&ヒント

Galaxy最新ニュースや便利な使い方など、さまざまなコンテンツを公開しています。



お得な会員特典・イベント情報

Galaxy Membersだけが手にできる特典やイベントを配信中です。



Galaxyユーザー同士の情報共有

コミュニティではスマホの活用方法などの情報を気軽に交換できます。



専門スタッフによるQ&A相談

「Galaxyの調子がちょっと…」
そんな時は専門カウンセラーに直接ご相談を。
FAQからトラブルを解決することもできます。



端末にプリインストールされているGalaxy Membersのアプリからすぐにご利用いただけます。

※ Galaxy Accountのご登録が必要です。

〈商標について〉●「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。●「microSD™」および「microSDHC™」、「microSDXC™」はSDアソシエーションの商標です。●「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Bluetoothワードマークは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標です。●「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。●「YouTube」「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の商標です。●そのほか本かんたんガイドブックに記載の商品および機能などの名称はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

※本かんたんガイドブックに掲載されている画像はイメージです。